



PCツールマニュアル



64シリーズ トレースバックモニター 取り扱い説明書

東洋電機製造株式会社

本書は、VF64シリーズ トレースバック ソフト V1.20以上について記す。

目次

1.	概要	3
2.	トレースバックの起動画面	3
3.	トレースバックのメインメニュー	3
4.	トレースバックデータの読み込み	4
5.	数字グラフ画面	4
6.	ビットグラフ画面	6
7.	データ表	7
8.	通信設定	8
9.	英文/和文 切り替え	8

1. 概要

VF64で故障を起こしたときに、電流や電圧などのデータを自動的に記録する。これらのデータを 表示したり、保存したり、印刷したりするのはトレースバックの機能です。

2. トレースバックの起動画面

TraceBack.exe を起動すると 右図の画面が表示されます。



3. トレースバックのメインメニュー

ツールバー	メニュー	機能
ファイル		
	開く	既存のデータを開きます。
	保存	現在編集中のデータを保存します。
	終了	VF64トレースバックソフトを終了します。
表示		
	数字グラフ	数字グラフ画面を表示します。
	ビットグラフ	ビットグラフを表示します。
	データ表	データ表を表示します。
通信		
	通信設定	通信画面を開きます。
ヘルプ	<u>.</u>	·
	バージョン情報	
	フラグ説明	ビットグラフのの4つのフラグの各ビットの説明を表示します。

4. トレースバックデータ読み込み

次のデータを読み込み、表示することができ ます。

- ユニットの記憶している、"NEW"または"OLD"の故障時データ
 - 「通信」 —「通信設定」により、"Communication Form"画面が 表示されます。
 - (2) "Port select"の、COMポート番号を選択します。
 - (3) "Data select"の、"New"また は"Old"を選択します。

"NEW"は、最も最近発生した保護動作のデータであり、

"Old"は、"New"よりひとつ前の保護動作のデータです。

- (4) 「データ読み取り」をクリックすると、VF64からパソコンにデータが取り込まれます。
- すでにファイル化されているデータ。
 (1)「ファイル」―「開く」により、ファイルを指定します。

取り込んだデータは、以下に示す3通りの表示が出来ます。

- 5. 数字グラフ画面
 - 1) 電圧、電流等の波形をグラフにして表示します。
 - 2) 4 項によりデータを取り込んだ後、「表示」―「数字グラフ」により、"Graph Form"が表示されます。



🧱 Communication	Form	
Port select © COM1 © COM2		閉じる
		データ読取り
Data select	Message	Clear
C Old		

3) 表示データの選択

VF64は12chの数字データを記憶しています。 チェックボックスをマークすることによりにより最大5chのデータを同時に表示できます。



- (Ch設定) 次の画面を開き、 チャンネルの名前を変更できます。
 - a) 左側の"Ch 表示"はデフォルト の名前を表示しています。
 - b) 右側の欄に名前を入力し、○ ボタンをクリックする と、"Grph Form"に表示されて いる名前が変わります。。

注)本設定は表示上の名前が変わ るだけであり、表示されるデータ や、トレースバックするデータを 設定するものではありません。

 □ U相電流∞		ADDR1
□ 速度指令∞	□ トルク指令(%)	□ 出力周波数

Ch/Default s	elect		_ 🗆 🗵
Ch.No.	Ch表示		
ch1	ⓒ U相電流∞	O ch1	ОК
ch2	ⓒ ∨相電流∞	C ch2	
ch3	○ W相電流∞	ADDR1	
ch4	⑥ 直流電圧(∨)	C ch4	
ch5	◎ 出力電圧(\)	C ch5	
ch6	⑥ モータ速度∞	C ch6	
ch7	ⓒ 速度指令∞	O ch7	
ch8	◎ トルク指令∞	C ch8	
ch9	ⓒ 出力周波数∞	C ch9	
ch10	ⓒ 滑り周波数∞	C ch10	
ch11	⑥ 磁束指令∞	C ch11	
ch12	⑥ モータ温度(℃)	C ch12	

٩,

5) 「再描画」

複数のデータを取り込んだ後、最後に取り込んだデータを表示する時クリックします。 あるデータを取り込み、"Graph Form"を表示している状態から、新たにデータを、ファイル、ある いは VF64 から取り込んだ場合には、取り込んだだけでは"Graph Form"は変わりません。必ず「再 描画」をクリックしてください。

- "Triger Point" 画面の左端からトリガ点の長さ(プリトリガ期間)を表示します。 この期間は、コンソール SET64 で設定されます。
- 7) "Triger Date""Triger Time"「時計選択」 保護動作が発生した時刻を表示します。 この表示が有効になるためには、上位コンピュータから時刻のデータが送られていることが必要で す。その上で、"上位 CPU"を選択します。



6. ビットグラフ画面

(1) チャンネルの選択

VF64は4chのビットデータを記憶しています。1chには16bitのデータがあります。 ラジオボタンの選択によりそれぞれのデータを表示できます。 各チャンネル信号の内容は、「ヘルプ」--「フラグ説明」により表示されます。

(2) ボタンの操作

「閉じる」	数字グラフ画面を閉じます。
「印刷」	印刷ダイアログを開き、プリンタ設定を行い、画面を印刷します。。

7. データ表

	ch1	ch2	ch3	ch4	ch5	ch6			
	-25.06	145.00	-119.64	681.20	341.20	0.00		[
	-24.30	121.04	-97.66	678.40	341.20	0.00	-	開しる	
	-15.18	74.12	-59.88	690.00	343.60	0.00		表示選択	
	-24.30	147.72	-120.86	676.40	343.60	0.00		 ● 正規化値 ○ ニボーク 	
	-15.42	101.54	-87.28	680.20	343.60	0.00		0,5-3	
	-15.66	80.54	-65.56	690.00	339.90	0.00			
	-35.18	187.22	-150.74	673.40	339.90	0.00			
	-17.64	83.76	-65.80	685.20	342.40	0.00			
	-10.98	74.86	-63.82	689.00	339.90	0.00			
	-26.78	165.00	-137.16	676.40	339.90	0.00			
	-16.66	80.06	-64.32	686.20	342.40	0.00			
	-26.04	129.94	-103.82	683.20	339.40	0.00			
	-28.26	156.60	-131.24	675.40	339.40	0.00	-		
1	•								

取り込んだ16ch×100点のデータを表で表示します。

"正規化値"を選択すると、データは、"V"、"%"等の単位で表示されます。

"元データ"を選択すると、データは、CPUが演算で使用している数値をそのまま表示します。

8. 通信設定

🐚 Communication	Form	
Port select C COM1 C COM2 C COM3 C COM4 C COM5 C COM6 C COM7 C COM8 C COM9	Magaze	閉じる データ読取り Clear
Data select New Old		

(1) ボートの設定

通信ボート COM1 から COM9 までを選択できます。ディフォルトは COM1 です。

(2) データの選択

VF64 は New と Old の 2 回分のデータを持っています。どちらのデータを読み取るかこ こで選択します。ディフォルトは New データです。

(3)メッセージ

通信中のメッセージや、通信エラーのメッセージをここで表示します。

(4) ボタンの機能

「閉じる」 数字グラフ画面を閉じます。
 「データ読取り」トレースバック1回分のデータを読み込みします。
 「Clear」 メッセージの内容をクリアします。

9. 英文/和文切り替え

一度でも、Trace_v111. exe を実行すると Trace_v111. exe があるフォルダと同じフォルダ内に、Trace. fil というファイルが作成されます。

この Trace. fil ファイルをメモ帳で開いて、書かれている数字を、

1とすると日本語表示になります。

2とすると英語表示になります。(1以外の場合は英語になります)

一以上一



https://www.toyodenki.co.jp/

本 社 東京都中央区八重洲一丁目 4-16(東京建物八重洲ビル) 〒103-0028 産業事業部 TEL.03(5202)8132~6 FAX.03(5202)8150



https://www.toyodenki.co.jp/en/

 Tokyo
 Japan
 ZIP CODE 103-0028

 TEL:
 +81-3-5202-8132
 -6

 FAX:
 +81-3-5202-8150

11111. 0100000000000000

東洋産業株式会社

 https://www.toyosangyou.co.jp/

 本
 社
 東京都大田区大森本町一丁目 6-1 (大森パークビル)
 〒143-0011

 TEL.03(5767)5781
 FAX.03(5767)6521
 FAX.03(5767)6521

本資料記載内容は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

QG17019[D]_20181201